

## Bluetooth ペアリング方法

<2020年9月>

はじめにペアリングするデバイス(スマホなど)のBluetoothをOFFにしてください。

### ペアリング設定 1. 2台のスピーカーのペアリング

1. 両方のスピーカー電源をONにしてください(発信音とともに両方の電源ボタンが点滅状態)
2. どちらか片方のスピーカー電源ボタンを一度押してください  
→ 発信音とともに電源ボタンを押した方が点滅、片方が点灯の状態  
→ **スピーカーペアリング完了**

(電源ボタン点滅状態のスピーカーがデバイスとのペアリング機になります)

備考: 上記初期ペアリング設定後、使用毎にペアリング設定する必要はありません。

### ペアリング設定 2. 音源デバイスとスピーカーのペアリング

1. デバイス(スマホなど)の設定からBluetoothをONにしてください
2. Bluetooth ペアリングリストに **LED Lantern Speaker** の名称が現れます  
→ **LED Lantern Speaker** を選択、発信音とともに

**音源デバイス / 2台のスピーカーペアリング完了**

(2台のスピーカーともに電源ボタンが点灯の状態、音源再生時には片方が点滅、片方が点灯の状態)

注意: 音源デバイス(スマホなど)を変える場合には、最後にペアリングされていた音源デバイスのBluetoothを設定からOFFにしてください。

Bluetooth機能上、最後にペアリングされたデバイスを検索してしまい、新たなデバイスにペアリングしません。

### PC デバイスペアリング設定 ペアリング設定 1.

ペアリング設定 1. を完了してください(2台のスピーカーがペアリングされている状態)

1. 両方のスピーカーの電源をOFFにしてください
2. PCの設定からBluetoothをONにしてください  
→ スピーカー電源ボタンが点滅していた方の電源をONにしてください  
→ PC Bluetooth ペアリングリストに **LED Lantern Speaker** の名称が現れます  
**LED Lantern Speaker** を選択  
→ PC + スピーカー (1台) ペアリング完了、2台目のスピーカー電源ON  
**PC / 2台のスピーカーペアリング完了**

## Bluetooth リセット方法

\*シングルスピーカーとしてご使用後など、ペアリング再設定する必要がある場合があります。

→ ペアリング設定 1. → ペアリング設定 2. 再設定をしてください

\*スマホ、PCの設定からBluetooth ペアリングリストにある **LED Lantern Speaker** 名称を**全て削除 / 解除**してください

→ スマホ、PCのBluetoothをOFFにしてください

→ スマホ、PCのBluetoothをONにしてください → **再ペアリング実行**

注意: 本製品は全てのBluetooth機器とのペアリングを約束するものではありません



上記ペアリング方法、動画でも配信しております